

# テレビのチャンネル設定

アンテナからケーブルテレビに切り替えすると、受信チャンネルが変わります。  
 よって、チャンネル合わせが必要 ということは誰でも判ります。  
 しかし、実は、チャンネルを変更するということは、  
 ↳ テレビの基本設定を全て変えるということなのです。

## テレビ/ビデオ/DVD/STBの設定項目

| 設定内容                        | 対象機器        | テレビ  |      | ビデオ DVD |      | STB  |
|-----------------------------|-------------|------|------|---------|------|------|
|                             |             | アナログ | デジタル | アナログ    | デジタル | デジタル |
| アナログ地上波のチャンネル合わせ            |             | ○    | ○    | ○       | ○    |      |
| アナログ地上波のリモコンボタンへの登録         |             | ○    | ○    | ○       | ○    |      |
| アナログ地上波のチャンネル番号のテレビ画面への表示方法 |             | ○    | ○    | ○       | ○    |      |
| デジタル地上波のチャンネル合わせ            |             |      | ○    |         | ○    | ○    |
| C Sチャンネルのリモコンボタンへの登録        |             |      |      |         |      | ○    |
| Gコード録画のためのガイドチャンネル合わせ       |             |      |      | ○       | ○    |      |
| 電子番組表受信のためのホスト局の登録          | AKT AAB BSi | ○    | ○    | ○       | ○    |      |
| 時刻自動修正のためのホスト局の登録           | NHK教育       |      |      | ○       | ○    |      |
| B Sアンテナへの電源送出のON/OFF        |             | ○    | ○    | ○       | ○    |      |
| テレビの メーカー名 端子比 S端子 D端子 の設定  |             |      |      | △       | △    | ○    |
| 電話回線の接続設定                   |             |      | △    |         |      | ○    |

アナログ地上波のチャンネル合わせは、下表のようにします。(当社の場合)

| リモコンのボタン番号<br>テレビ画面の表示番号 | 1         | 2         | 3 | 4     | 5     | 6    | 7    | 8     | 9    | 10   | 11   | 12   |
|--------------------------|-----------|-----------|---|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| チャンネル名                   | NHK<br>総合 | NHK<br>教育 | — | A B S | A A B | (買物) | (大学) | A K T | (地域) | (気象) | (歴史) | (農業) |
| アナログチャンネル番号              | 9         | 2         | 8 | 11    | 5     | 1    | 6    | 7     | 3    | 4    | 10   | 12   |
| デジタルチャンネル番号              | 15        | 13        |   | 17    | 29    |      |      | 21    |      |      |      |      |
| ガイドチャンネル番号               | 80        | 90        |   | 11    | 31    |      |      | 37    |      |      |      |      |

○印は、追加された番組です。

地上デジタルチャンネルの場合、リモコンのボタン番号は、あらかじめ決められています。

よって、地上アナログチャンネルのリモコンボタンへの登録は、地上デジタルチャンネルに合わせます。

その他のアナログチャンネルは、適当に配分してあります。

B Sのガイドチャンネルは次のようになっています。

|           | WOWOW | BS1   | BS-Hi | BS2   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| アナログチャンネル | 5ch   | 7ch   | 9ch   | 11ch  |
| デジタルチャンネル | 191ch | 101ch | 103ch | 102ch |
| ガイドチャンネル  | 73    | 74    | 75    | 76    |

電子番組表の配信は次のようになっています。

|             |           | ホスト局           | 配信番組表                                              | 備考   |
|-------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|------|
| E<br>P<br>G | Gガイド      | A K T          | 地上アナログ全5局                                          |      |
|             |           | B S i<br>768ch | 地上アナログ全5局<br>地上デジタル全5局<br>B S デジタル全局<br>110度C S 全局 |      |
|             | ADAMS-EPG | A A B          | 地上アナログ全5局                                          | 東芝日立 |
|             | 自局EPG     | 各放送局           | 自局地上デジタル                                           |      |

かなり調査したつもりですが  
私自身まだ理解できていません。

テレビ/DVDの機種によって、  
利用できるEPGサービスは異なります。